MITSUBISHI

三菱電機「ビル空調」フリープランシステム

ロスナイリモコン

形名PZ-52SKF。(加温あり)

P7-52SF (加湿なし)

取扱説明書

このリモコンはフリーブランタイプのロスナイに接続し、ロスナイの運転/停止や換気 モード切換・風量切換・ロスナイ内蔵の加湿器の運転/停止等を行なうものです。

集中管理中 表示

別売の集中コントローラ等で、 コントロールしているときに表 示します。

換気モード表示

選択された換気モードを表示し ます。

換気一自動 換気一熱交換 換気一普诵

点検表示

機器になんらかの異常が発生し ている場合、点検ユニットアド レス(3桁)と、点検コード(4 桁)を共に表示します。 (詳しくは、ロスナイ本体の取 扱説明書をご覧ください。)

この機能はありません表示

動作しない機能のポタンを押した ときに、該当する機能表示と同時 に点滅表示します。

換気モードボタン

換気モードを切換えます。 ロスナイの機種によっては換気モー ド切換できないものがあります。 この場合、本ポタン操作により 「この機能はありません」と 「換気」・「自動」・「熱交換」・ 「普通」表示が点滅します。



風量調節

フィルター

風量調節ボタン

風量の強・弱を切換えます。ロ

スナイの機種によっては風量調

節ができないものがあります。

この場合、本ポタン操作により

「この機能はありません」と風

量表示が点滅します。

ります。

左下の表示例は説明 のため全ての表示が 点灯の状態を示した

もので実際とは異な

外部連動中 表示

外部機器による運転または遅延 中に表示します。 (LGH-XXCF, LB-XXF, LGH-XXRDF を使用した場合は表示されませ ん。)

風量表示

設定風量の強弱を表示します。

通電中表示

リモコンに定格の電圧が印加さ れているときに「●」が表示さ れます。

加湿表示

加湿運転時表示します。

フィルタークリーニング表示

フィルターの清掃時期に点滅し ます。(清掃方法はロスナイ本体 の取扱説明書をご覧ください。)

運転/停止ポタン

一度押す毎に運転 ⇔ 停止と切 換わります。

運転表示

運転中は点灯し、停止中は消灯 します。異常時は点滅します。

フィルターボタン

2回続けて押すと「フィルター クリーニング」表示を解除しま す。

加湿ポタン

ロスナイに内蔵の加湿器の「運転」 「停止」を切換えます。ロスナイの 機種によっては加湿できないも のがあります。この場合、本ボタ ン操作により「この機能はあり 「ません」と「加湿」表示が点滅し ます。加勢加湿付口スナイの場合 は、加湿器「運転」時、外気温度 が12℃以下で暖房モートに切換 わります。

LOSSNAY

PZ-52SKFa

注 意・本リモコンで加熱加湿付ロスナイを冷房運転することはできません。

- ・上の表示例はPZ-52SKF₂を表示したものです。PZ-52SFの場合は 加湿ボタン・加湿表示がありません。
- ・ネットワークリモコンあるいはグループリモコンにより空調機と連動設 定されているロスナイには、本リモコンは使用できません。

(連動設定機との併用禁止)

☆右面には使用上の注意点を記載しております。必ずお読みください。

三菱雷機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111

安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

∧ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結び付く可能性があるもの。

| 注意|

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付くもの。

●お読みになった後は、据付説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書と据付説明書をお渡しください。

据付け状態を確認する。

本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご 確認ください。

定格の電源になっているか確認する。

火災や本機の故障の原因になります。

異常時は運転を停止する。

異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して電源スイッチを切り 販売店にこ相談ください。異常のまま運転を続けると故障や感 電・火災等の原因になります。

お客様自身で移設しない。

裾付けに不備があると感電、火災等の原因になります。 お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

お客様自身で本機を廃棄しない。

本機を廃棄する場合は、販売店にご相談ください。

改造・修理は絶対にしない。

改造したり、修理に不備があると感電、火災等の原因になりま す。また、修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が 発生した場合は運転を停止する。

そのままにしておくと火災や故障の原因になります。 お買い上げの販売店にご連絡ください。

介注實

本機の周りに危険物を置かない。

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行なわないで ください。万一ガスが漏れて本機の周囲に溜まると発火・爆発 の原因になることがあります。

本機を水洗いしない。

感電、故障の原因になることがあります。

濡れた手でボタンを操作しない。

感電、故障の原因になることがあります。

特殊用途に使用しない。

この製品は、三菱電機ビル空間フリープランシステム用です。 他の空調機管理あるいは別の用途には使用しないでください。 誤動作の原因になることがあります。

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない。

可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きか けないでください。

発火・爆発の原因になることがあります。

特殊環境には使用しない。

油(機械油を含む)、蒸気、硫化ガスなどの多い場所で使用し ますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場 合があります。

ボタンを先のとがったもので押さない。

破損、故障の原因になることがあります。

使用温度範囲を守る。

使用温度範囲を守ってください。使用温度範囲から外れたとこ ろで使用しますと重大な故障の原因になることがあります。 使用温度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。 また、取扱説明書に記載がない場合は0℃~40℃となります。

リモコンコードを引っ張ったり、捩じったりしない。 火災、故障の原因になることがあります。

本機を分解しない。

内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因に なることがあります。

本機をベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかない。

変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた 布でふきあげてください。